Optimus (XRG90) >> Faultfind

- **Power ON Results**

  - **SW/HW - Versions** **Release 2.3**

    This screen displays the actual firmware versions **Release, V**ersion (don't care) and **Level**. For the PCB **C**entral **U**nit it also displays the hardware version (must be **1** for Release 2.x).

CU APPL SW:	[**R2**V1**L3**]	4512 114 20823	
CU BOOT SW:	[**R2**V1**L3**]	4512 113 20721	
FU kV:	[**R2**V1**L1**]	4512 113 20121	
FU mA a:	[**R0**V1**L5**]	4512 113 20205	
FU mA b:	[- - - - -]		
FU mA c:	[- - - - -]		
FU mA d:	[- - - - -]		
FU CIE:	[**R0**V1**L1**]	4512 113 20301	as standard version
FU HI a:	[**R2**V1**L3**]	4512 113 20523	
FU HI b:	[- - - - -]		
FU RC a:	[**R1V1L2**]	4512 113 22312	
FU RC b:	[- - - - -]		
FU RC c:	[- - - - -]		
FU AD a(1WA):	[**R0**V1**L1**]	4512 113 20601	
FU AD b(2WA):	[**R0**V1**L1**]	4512 113 20601	
FU AD c(1WB):	[- - - - -]		
FU AD d(2WB):	[- - - - -]		
FU MDO:	[- - - - -]		
CU HW:	[**1**]		

- **SW/HW - Versions** **Release 3.3**

  This screen displays the actual firmware versions **Release, V**ersion (don't care) and **Level**. For the PCB **C**entral **U**nit it also displays the hardware version (must be **2** for Release 3.x).

CU APPL SW:	[**R3**V1**L3**]	4512 114 20833	
CU BOOT SW:	[**R3**V1**L1**]	4512 113 20731	
FU kV:	[**R3**V1**L2**]	4512 113 20132	as an example for Optimus RAD
FU mA a:	[**R1**V1**L2**]	4512 113 20212	
FU mA b:	[- - - - -]		
FU mA c:	[- - - - -]		
FU mA d:	[- - - - -]		
FU CIE:	[**R1**V1**L1**]	4512 113 20311	as standard version
FU HI a:	[**R2**V1**L4**]	4512 113 20524	
FU HI b:	[- - - - -]		
FU RC a:	[**R2V1L2**]	4512 113 22322	
FU RC b:	[- - - - -]		
FU RC c:	[- - - - -]		
FU AD a(1WA):	[**R1**V1**L1**]	4512 113 20611	
FU AD b(2WA):	[**R1**V1**L1**]	4512 113 20611	
FU AD c(1WB):	[**R1**V1**L1**]	4512 113 20611	
FU AD d(2WB):	[- - - - -]		
FU MDO:	[- - - - -]		
CU HW:	[**2**]		